

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

POR FAVOR LEE ESTAS INSTRUCCIONES
para la limpieza y el mantenimiento de los productos PaviFLEX

PRIMERA LIMPIEZA

Una vez instalado y antes de comenzar a utilizar el producto:

(1) Barrer todo el suelo para limpiar polvo y restos. Entonces, fregar el suelo con agua y jabón neutro. (NO USAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRASIVOS).

Los productos de goma antideslizantes como el PaviGOM y el EcoFLEX, requerirán de la utilización de un cepillo de pelo duro con agua y jabón neutro.

(2) Manchas difíciles y otros: Para limpiar manchas difíciles podemos utilizar cualquier antigrasas standard del mercado. Nosotros recomendamos KH-7. Aplicaremos el producto sobre la mancha y lo dejaremos actuar 10 segundos, entonces cepillaremos con un cepillo duro, agua y jabon neutro.

MANTENIMIENTO

- Los productos Aerobic, Fitness, Mat030, Tatami, Stretching y Junior es fácil mantenerlos limpios diariamente con una mopa y fregarlos regularmente con agua y jabon neutro. (NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS)

- Para los productos antideslizantes como PaviGOM y EcoFLEX podemos utilizar una mopa, pero lo más sencillo es fregar regularmente con agua y jabón neutro. (NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS)

Para cualquier asistencia que requieras por favor contáctanos por teléfono +34 965403300 o por email: info@paviflex.es